マイコンビンゴマシンのプログラミング

●ビンゴのプログラム

マイコンビンゴマシンで動くビンゴのプログラ ムを作ります。



USB 端子にキーボード、ビデ オ端子にビデオケーブルと モニタをつないで、電源を入 れると、IchigoJam の画面が 表示されます。



最初に、表示をリセットします。

OUT 8,0<Enter>

表示される数字が「80」→「00」になります。



●数字を表示する

まずはかんたんに数字を表示してみましょう。

OUT #12<Enter>

7 セグメント LED に数字が表示されます。 数字をいろいろ変えて、試してみましょう。

試してみるとわかりますが、このように表示されます **001 #** (10 の位の数字) (1 の位の数字)

※「#」(シャープ、ハッシュ)は16進数を表します。

10 進数は、10 集まると次の位へ上がります。

16進数は、16集まると次の位へ上がります。

10 進数	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
16 進数	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	А	В	С	D	Е	F	10

※このビンゴマシンでは、A~Fは表示されません。

●ランダムな数字を表示する

毎回同じ数字が出てしまってはビンゴマシンになりません。 1~75 までのランダムな数字を表示してみましょう。 2 行のプログラムを入力します。

10	N=RM	VD(75)+1 <enter></enter>	N ℃ 1~7	5のランダムな数字を入れる
20	OUT	N/10*16+N%10	<enter></enter>	Nを16進数2桁に変換して
L	- č			ポートへ出力

入力できたら、

RUN < Enter >

と入力するか、F5キーを押します。

プログラムが実行されて、7 セグメント LED に数字が表示さ れます。

実行するたびに数字が変わります。



N は変数です。数字を入れておく「入れ物」「箱」だと思ってください。 「RND(75)」は0~74までの乱数(らんすう)を出します。毎回数字が変わります。 「RND(75)+1」とすることで1が足されて、1~75のランダムな数になります。



●ボタンを押したら数字を出す

ボタンを押したら数字を出すようにします。

10 N=RND(75)+1	
20 OUT N/10*16+N%10	
25 WAIT 10 🛛	時間待ち
30 GOTO 5 🧧	5 行へもどる

※青い色がついた行だけ追加で入力します。

「RUN」または F5 キーで実行します。

ビンゴマシンのボタンを押すと、くり返し数字が出ます。



パッと数字が出て止まるだけでは面白くないので、数字がパカパカと変化してから止まるよう にします。

5 IF !BTN() CONT	
9 FOR L=1 TO 10	Lを1~10まで10回くりかえす
10 N=RND(75)+1	
20 OUT N/10*16+N%10	
25 WAIT 10	
27 NEXT	くり返しここまで
30 GOTO 5	

「RUN」または F5 キーで実行します。 ボタンを押すと、数字が 10 回くり返して出てから止まります。 さらにボタンを押すと、くり返し数字が出ます。

数字を出す時に、効果音をつけてみましょう。

「RUN」またはF5キーで実行します。 ボタンを押すと、数字が出る時に「ピッ」と音が出ます。

●一度出た数字はもう出ないようにする

ビンゴマシンでは、一度出た数字はもう出ません。

一度出た数字を覚えておいて、次は出さないプログラムにします。

3 CLV:OUT 0:OUT 8,0	変数をクリア:数字をクリア
5 IF !BTN() CONT	
6 SRND TICK()	乱数を初期化
9 FOR L=1 TO 10	
10 N=RND(75)+1	
15 IF [N]=1 GOTO 10	これまで出た数字だったらやり直し
20 OUT N/10*16+N%10	
22 BEEP 10,2	
25 WAIT 10	
27 NEXT	
28 [N]=1	出た数字を記憶
30 GOTO 5	_

「RUN」またはF5キーで実行します。一度出た数字はもう出なくなります。

[N]のように大かっこが付いた変数を、配列(はいれつ)変数といいます。「"〇番目"と番号がついた数」と思えばいいです。[0]~[101]まで 102 個あります。

プログラムがスタートした直後は、3行の「CLY」で変数が全てクリアされるので、配列変数 [0]~[101] も全部0になっています。

何か数字を出した後、27行で「【N】=1」として、N番目の配列変数を1にしています。 15行でそれを判定して、もし一度出た数字だったら配列変数【N】が1になっているので、 その場合は10行へ戻って、ちがう数字を出し直します。

●電源 ON で自動実行する

プログラムの先頭に1行追加します。

1 **3 A R U N**: 「**B I N G O** 自動実行:プログラムのタイトル

入力したら、プログラムをファイル0番に保存します。

SAVE 0

ちゃんと保存できると、「Saved XXbyte」(XX は数字)と表示されます。

保存できたら、1回電源スイッチを切って、もう一度電源を入れます。 ビンゴのプログラムが自動的に動きます。

★できる人は:レビューモードを追加

ビンゴをやっていると、「これまでに出た数字を確認したい」ことがあります。 そのためのレビューモードを追加してみましょう。



「RUN」または F5 キーで実行します。

ボタンを押して、何度か数字を出した後、ボタンを1秒以上長押ししてはなします。

レビューモードになり、ボタンを押すとこれまで出た数字が確認できます。

確認が終わるとブザーが長く鳴り、「00」表示に戻ります。またボタンを押して、次の数字を出してください。

動作が確認できたら、プログラムを保存しましょう。

SAVE 0

ちゃんと保存できると、「Saved XXbyte」(XX は数字)と表示されます。

★できる人は:100m ダッシュゲーム

まず、ビンゴのプログラムをファイル1番に保存しなおします。

SAVE 1

ちゃんと保存できると、「Saved XXbyte」(XX は数字)と表示されます。

今動いているビンゴのプログラムを消去します。

NEW

※ビンゴのプログラムはファイル 1 番に保存されているので、「**LŪ月〕 1**」でまた呼び出 せます。

以下の「100m ダッシュゲーム」を入力してみましょう。



入力できたら、「RUN」または F5 キーで実行します。 実行すると、「3」「2」「1」とダウンカウントした後、「00」表示になります。 ボタンを 100 回連打して 100m 走ってください。 ゴールすると、タイムが「秒の単位 2 桁」→「0.1 秒の単位 1 桁」で交互に表示されます。 ボタンを押すとリプレイします。

100m ダッシュのプログラムが動いたら、ファイル2番に保存します。

SAVE 2

ちゃんと保存できると、「Saved XXbyte」(XX は数字)と表示されます。

★プログラムセレクタ

このままだと、キーボードをつながないと、ビンゴマシンと 100m ダッシュの両方を実行できま せん。

ボタンでも2つのプログラムを選んで実行できるように、ファイル 0 番に**セレクタ**のプログラム を入れます。

今動いている100mダッシュのプログラムを消去します。

NEW

以下の「セレクタ」のプログラムを入力します。

10	@ARUN:/*SELECTER
20	CLV:OUT 8,0:G=1
30	CLT:OUT 160+G
40	IF BTN() BEEP:WAIT 60:LRUN G
50	IF TICK()<60 GOTO 40
60	G=G+1:IF G>3 G=1
70	GOTO 30

入力できたらファイル0番に保存します。

SAVE 0

ビンゴマシンの電源スイッチを OFF にして、もう一度 ON にします。 数字が「1」→「2」→「3」→…と順番に表示されます。 ボタンを押すと、表示されたファイル番号(1~3)のプログラムを実行します。 「1」を選べばビンゴマシン、「2」を選べば 100m ダッシュが動くはずです。 プログラムを切り替えたい時は、電源スイッチを OFF にして、もう一度 ON にします。